

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway


## СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ JH2-01

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZWAY.  
Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.  
Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

### Комплектация:

Светильник ..... 1 шт  
Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт



### Технические характеристики:

Потребляемая мощность .....	не более 40 Вт
Макс. потребляемый ток .....	0,17 А
Напряжение .....	~220-240 В / 50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Патрон .....	пластиковый E14
Диапазон рабочих температур .....	-20...+50°C
Степень защиты .....	IP20
Материал корпуса.....	Керамика, ткань, PVC-пластик
Габаритные размеры .....	170×100×H300 mm
Длина сетевого кабеля .....	1,30 м
Вес светильника .....	0,47 кг

### Требования по технике безопасности:

- Запрещено использование светильника в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию солнечных лучей.
- Запрещено накрывать подключенное к электросети изделие.
- Отключайте светильник от электросети, если не планируете его использовать длительное время.
- Запрещено подключение светильника к электросети, не соответствующей техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.
- Чистка изделия от загрязнений производится мягкой сухой ветошью и только при выключенном питании.
- Запрещено располагать изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Все операции по установке/замене источника света разрешено производить только при отключенном электропитании.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ СВЕТИЛЬНИК ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.**

### Введение светильника в эксплуатацию:

- Аккуратно извлеките светильник из заводской упаковки
- Снимите абажур с основания светильника и переверните, зафиксируйте в этом положении, закрутив крепёжное кольцо вокруг патрона для лампы согласно схеме.
- Установите светильник на любой устойчивой сухой горизонтальной поверхности.
- Вкрутите лампу с цоколем E14 в патрон светильника. Для продления срока эксплуатации светильника рекомендуется использовать лампы накаливания номинальной мощностью не более 40 Вт, люминесцентные лампы номинальной мощностью не более 5 Вт.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Подключите светильник к сети ~220-240 В/50Гц
- При нажатии на переключатель, расположенный на кабеле питания, происходит включение/выключение светильника.

## Условия транспортировки:

Транспортирование светильника допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

## Экологическая информация:

Отработанное изделие следует утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристики.

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате МЕСЯЦ-ГОД.

**ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.**

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта;
- дефект вызван подключением дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктари Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

**(KZ)** Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9 -қабат, Селвин Фэктари Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Үәкілетті Ұйым (Импортер):** Үәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «Втл», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Ғим.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

www.jazz-way.com

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**