

НАБОР МУЛЬТИЦВЕТНЫХ ФОНАРЕЙ-СВЕТИЛЬНИКОВ ПУШЛАЙТ, РАБОТАЮЩИХ ОТ БАТАРЕЕК TS5-RGBx3

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Комплектация:

Фонари-светильники3 шт.
Пульт ДУ 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Технические характеристики:

Элементы питания (не входят в комплект) 3xAAA
Источник света RGB светодиоды 0,2 Вт (3 в каждом светильнике)
Класс пылевлагозащиты IP20
Материал корпуса АБС-пластик, Полистирол

Требования по технике безопасности:

- Запрещено использование светильника в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию солнечных лучей.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений корпуса.
- Убедитесь, что изделие выключено, когда не используется.

Эксплуатация изделия:

Светильники можно прикрепить к ровной горизонтальной или вертикальной поверхности с помощью ленты-липучки (входит в комплект поставки).
Для включения, переключения режимов и выключения светильников аккуратно нажимайте на корпус светильников или воспользуйтесь пультом ДУ.
Пульт ДУ поддерживает следующие функции:
• Включение и выключение светильника (ON/OFF)
• Установка таймера на выключение 4 часа / 8 часов
• Включение холодной белой подсветки (кнопка MODE - доступно 2 уровня яркости)
• Режим последовательного включения всех 12 цветов (кнопка Multi Color)
• Выбор цвета декоративной подсветки - 12 клавиш с указанием цвета
Для установки/замены элементов питания поверните крышку, расположенную на задней части светильника. Направление поворота указано на крышке: OPEN (открыть) / CLOSE (закрыть).
Установите элементы питания, соблюдая полярность.
Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C, но диапазон может меняться в зависимости от типа используемых элементов питания.

Обслуживание:

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению изделия.
3. Не разбирайте светильники самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет. Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате МЕСЯЦ-ГОД.

ВНИМАНИЕ! ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта;
- дефект вызван подключением дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Соответствует требованиям TP TC.

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115. Тел. +7 (812) 449-90-20

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9 -қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортер): Уәкілетті Ұйым (Импортер): Жшқ «Втл», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Гим. Тел. +7 (812) 449-90-20

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!