

СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ «МИШКА»
JS7-BEAR

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Комплектация:

Светильник.....1 шт
USB-Type-C кабель.....1 шт
Инструкция по эксплуатации.....1 шт

Рекомендации по эксплуатации:

1. Убедитесь, что изделие выключено, когда не используется.
2. Для зарядки светильника соедините кабель USB-Type-C с источником питания с выходным током не менее 1А (Power Bank, компьютер, сетевой адаптер и т.д.). После подключения кабеля индикатор (3) начнет мигать красным светом. Когда индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно, светильник полностью заряжен.
3. Нажмите на кнопку (2) для активации работы светильника. При длительном нажатии на кнопку яркость света плавно меняется (функция диммера).

Технические характеристики:


Источники света..... 4 SMD светодиода
Яркость, Лм17-148
Номинальная мощность4,1 Вт
Аккумулятор..... Li-ion 3,7 В 18650, 1200 мАч
Время полного заряда аккумулятора, ч2
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе, ч10-24
Цветовая температура..... 2800-3000 К
Класс защиты IP20
Материал изделия: ABS-пластик, PP-пластик, TPE-пластик
Длина кабеля100 см
Вход5 В, 1 А
Светильник поставляется в собранном виде.

Правила и условия монтажа:

Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на поверхность. Подключение производится через USB-порт (Power bank, компьютер, сетевой адаптер и т.д.).

Требования по технике безопасности:

- Запрещено использование светильника в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию солнечных лучей.
- Запрещено накрывать подключенное к электросети изделие.
- Отключайте светильник от электросети, если не планируете его использовать длительное время.
- Запрещается подключение светильника к электросети, не соответствующей техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.
- Чистка изделия от загрязнений производится мягкой сухой ветошью, только при выключенном питании.



- 1 - Светильник
2 - Кнопка включения/выключения/плавной регулировки яркости
3 - Световой индикатор зарядки
4 - Разъём Type-C для подключения питания

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

При обнаружении неисправности незамедлительно отключите светильник от электросети и обратитесь к квалифицированным специалистам.

Транспортирование и хранение осуществляется только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 1 год со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате МЕСЯЦ-ГОД.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортёр): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9 -қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортёр): Уәкілетті Ұйым (Импортёр): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!