


# АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР-СВЕТИЛЬНИК ACCU5-L7W/L30-BK

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. 7Вт LED светодиод
2. Светильник
3. Разъём Micro-USB для подзарядки аккумулятора
4. Индикатор зарядки аккумулятора
5. Кнопка включения/выключения/переключения режимов

**Комплектация:**

Аккумуляторный прожектор-светильник .....	1 шт
Кабель USB-Micro-USB.....	1 шт
Инструкция по эксплуатации .....	1 шт

**Указания по эксплуатации:**

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия.
2. Для включения, выключения, переключения режимов используйте кнопку «5».

**Зарядка аккумулятора:**

1. Перед зарядкой убедитесь, что изделие выключено. Не включайте изделие во время зарядки.
2. Подключите прожектор к источнику питания через разъём Micro-USB. Индикатор, расположенный рядом с разъёмом, должен загореться красным.
3. Когда световой индикатор сменит цвет на зелёный, аккумулятор заряжен.
4. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться, что не является признаком неисправности продукта. Соблюдайте время зарядки согласно инструкции.

**Технические характеристики:**

Материал корпуса.....	ABS-пластик
Li-ion аккумулятор .....	3.7В 4800 мАч
Источник света:	
Прожектор.....	7Вт светодиод
Светильник .....	30x0,5Вт светодиодов
Дальность свечения в режиме «прожектор», М .....	300
Время зарядки аккумулятора .....	8-12 часов
Зарядка от 5В 600мА пост. тока, кабель USB-Micro-USB входит в комплект поставки.	
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:	
- в режиме «прожектор» при минимальной яркости (75 Люмен) .....	17 часов
- в режиме «прожектор» при максимальной яркости (300 Люмен) .....	4 часа
- в режиме «светильник» (300 Люмен) .....	3,5 часа
Цветовая температура .....	7200 К
Класс защиты .....	IP20
Диапазон рабочих температур.....	-20°С...+55°С

При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

**Обслуживание:**

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
3. Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

## Требования безопасности:

1. Убедитесь, что фонарь выключен, когда изделие не используется.
2. Не пользуйтесь изделием при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и выше  $55^{\circ}\text{C}$ .
3. Не используйте неисправное устройство.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

## Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

## Гарантийные обязательства:

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Дата изготовления нанесена на индивидуальную упаковку изделия в формате ММ-YYYY, где ММ - месяц, YYYY - год.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

**Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:**

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался с нарушением указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение нанесено животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. д, пом.1-н, офис 115.

**(KZ) Өндіруші:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Уәкілетті Ұйым (Импортер):** Уәкілетті Ұйым (Импортер): ЖШҚ «ВТЛ», 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская Көшесі, 22 Ұй, 2 К, 115 Фим.

Дата продажи: \_\_\_\_\_      Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.jazz-way.com](http://www.jazz-way.com)

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**