


АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ

Модель: TS8-L1W-Аccu


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта JAZZway. Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.



1. Светильник
2. Датчик движения и освещенности
3. Micro-USB вход
4. Магнитный держатель



Комплектация:

Светильник.....1 шт
Магнитное крепление1 шт
Кабель USB-Micro-USB.....1 шт
Инструкция по эксплуатации ...1 шт

Рекомендации по эксплуатации:

1. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией
2. Светильник оснащен датчиком движения и датчиком освещенности
3. При появлении движущегося объекта в зоне «видимости» датчика движения, происходит автоматическое включение светильника. Вторым обязательным условием включения является недостаточный уровень освещенности в помещении (определяется датчиком освещенности)
4. Дистанция срабатывания датчика движения: до 5 м Автоматическое выключение происходит через 25 секунд (при отсутствии движения в зоне «видимости» датчика движения).
5. Для активации работы изделия, поместите его в неосвещаемое помещение.

Зарядка аккумулятора:

1. Соедините кабель USB-micro-USB с источником питания
2. Загоревшаяся красная лампочка индикатора на корпусе светильника означает начало процесса зарядки, когда индикатор погаснет, это говорит о том, что процесс зарядки закончен.
3. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться. Соблюдайте рекомендуемое время заряд согласно инструкции.

Технические характеристики:

- Источник свет.....6 светодиодов
- Литиевый аккумулятор:.....600мАч
- Дистанция срабатывания датчика движения:.....до 5 м
- Время полного заряда аккумулятора:до 4 часов
- Время работы в режиме ожидания 3 месяца
- Класс пылевлагозащиты:.....IP20
- Материал:ABS-пластик
- Зарядка от 5 В пост. тока, кабель USB – micro USB входит в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ! Если светильник в процессе работы начинает мерцать или мигать, это не является неисправностью, а означает, что изделие необходимо зарядить. После завершения зарядки светильник прекратит мигать.

Обслуживание:

1. Для очистки корпуса используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
2. Никогда не используйте для очистки корпуса сильных химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению пластиковых элементов.
3. Не разбирайте изделие самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

Срок службы конструктивных частей изделия 25 000 часов.

Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фактори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

(КЗ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фактори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 ұй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.jazz-way.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!